

LINEA PRELIEVO POLVERI IN EMISSIONE



NOTE: Le sonde isocinetiche sono dotate di dispositivo portafiltro ma devono essere completate con il cestello.
Per temperature superiori ai 500 °C è consigliata l'aggiunta della serpentina cod. A.3041 tra sonda di prelievo e condensatore.